

Příloha č. 1 - Popis distribuční soustavy

E.ON Distribuce, a.s. provozuje soustavu plynovodů, které jsou z hlediska řízení zdrojů a spotřeb plynu rozděleny na 7 okruhů.

Předávací místo	Partner	Tlaková úroveň	Kapacita m ³ /hod	Poznámka
Lodhéřov	NET4GAS	VVTL/VTL	120 000	
Dub u Tábora	NET4GAS	VVTL/VTL	100 000	
Žišov	NET4GAS	VVTL/VTL	50 000	
Zvěrkovice	NET4GAS	VVTL/VTL	29 500	
Lnáře	NET4GAS	VTL/STL	2 000	
Bělčice	NET4GAS	VTL/STL	1 200	
Březí u Blatné	NET4GAS	VTL/STL	1 200	
Velký Pěčín	JMP Net	VTL/VTL	5200	PM mezi DS
Čečelovice	RWE GasNet	STL/STL	1250	PM mezi DS
Šebířov*	RWE GasNet	VTL/VTL	30 000	PM mezi DS
Kasejovice*	RWE GasNet	VTL/VTL	neurčeno	PM mezi DS

* - tato předávací místa slouží pouze pro havarijní nebo výpomocné dodávky mezi distribučními soustavami

Okruh	Zásobování soustavy	Provozní tlak	Označení
1. Okruh	VTL soustavy z PM Dub, Lodhéřov, Zvěrkovice, Kasejovice, Šebířov	1,8 - 2,45 MPa	1110 1111
2. Okruh	VTL soustavy z PM Žišov	1,8 - 2,1 Mpa	1112
3. Okruh	VTL soustavy z PM Velký Pěčín	1,8 - 2,0 Mpa	1115
4. Okruh	pro obec Březí	100 kPa	1117
5. Okruh	pro obec Lnáře	150 kPa	1114
6. Okruh	pro obec Bělčice	100 kPa	1113
7. Okruh	pro obec Čečelovice a okolní obce	300 kPa	1116

Další informace o distribuční soustavě jsou uvedeny na webových stránkách PDS.