



## Popis distribuční soustavy zemního plynu společnosti E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s. provozuje soustavu plynovodů, které jsou z hlediska řízení zdrojů a spotřeb zemního plynu rozděleny na 7 okruhů.

Předávací místo	Partner	Tlaková úroveň	Kapacita m <sup>3</sup> /hod	Poznámka
Lodhěřov	NET4GAS	VVTL/VTL	120 000	
Dub u Tábora	NET4GAS	VVTL/VTL	100 000	
Žíšov	NET4GAS	VVTL/VTL	50 000	
Zvěrkovice	NET4GAS	VVTL/VTL	29 500	
Lnáře	NET4GAS	VTL/STL	2 000	
Bělčice	NET4GAS	VTL/STL	1 200	
Březí u Blatné	NET4GAS	VTL/STL	1 200	
Velký Pěčín	JMP Net	VTL/VTL	5 200	předávací místo mezi DS
Čečelovice	RWE GasNet	STL/STL	1 250	předávací místo mezi DS
Šebířov*	RWE GasNet	VTL/VTL	30 000	předávací místo mezi DS
Kasejovice*	RWE GasNet	VTL/VTL	neurčeno	předávací místo mezi DS

\* - tato předávací místa slouží pouze pro havarijní nebo výpomocné dodávky mezi distribučními soustavami

1. Okruh - zásobování VTL soustavy z PM Dub, Lodhěřov, Zvěrkovice, Kasejovice, Šebířov – provozní tlak 1,8-2,45 MPa
2. Okruh - zásobování VTL soustavy z PM Žíšov – provozní tlak 1,8-2,1 MPa
3. Okruh - zásobování VTL soustavy z PM Velký Pěčín – provozní tlak 1,8-2,0 MPa
4. Okruh - pro obec Březí – provozní tlak 100 kPa
5. Okruh - pro obec Lnáře – provozní tlak 150 kPa
6. Okruh - pro obec Bělčice – provozní tlak 100 kPa
7. Okruh - pro obec Čečelovice a okolní obce – provozní tlak 300 kPa